



WICHTIG !
 Alle Eingänge mit gleicher Phase anschließen !!
 Ansonsten Zerstörung des Moduls (400V)

Havarie-Eingang
Achtung!
 Der Havarie-Eingang schaltet bei vorhandener Versorgungsspannung (24V) alle 8 Ausgänge ein!

Eingänge 230V !! 1 Phase !!

230V Eingang !!

1	2	3	4	5	6	7	8
□	□	□	□	□	□	□	□

Adresse

ISYGLT I/O-08C-230V - 16A

Art.-Nr.: 80022268 max. 230V/16A je Kontakt

