



Achtung!
 Wenn der Havarie-Eingang "E" bei vorhandener
 Versorgungsspannung (24V) auf GND gelegt wird,
 steuern alle Ausgänge auf 10V!

