



Achtung!
 Der Havarie-Eingang
 schaltet bei vorhandener
 Versorgungsspannung (24V)
 alle 8 Ausgänge ein!

