

Optional
Kontakt für
Notfunktion

+24V
0V=
BUS-A
BUS-B

